

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Deze inbouw instructie bevat aanwijzingen voor de montage van de Carbolt 102 . Het bevat ook belangrijke informatie om een zo veilig mogelijk en storingsvrij functioneren te garanderen en ongevallen en ernstige beschadigingen te voorkomen. Deze inbouw instructie is een bestanddeel van de levering van de door u in te bouwen Carbolt 102.

2. VEILIGHEID

2.1 Algemeen

Carbolt tracht met deze instructies de inbouwer zo correct en volledig mogelijk te informeren over eventuele gevaren bij gebruik van onze producten. U bent verantwoordelijk voor naleving van deze gedragsregels.

Producten van HB-Pro zijn, daar waar noodzakelijk, voorzien van veiligheids- en beschermmiddelen. Desondanks blijft het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het verrichten van handelingen aan de installatie. Neem de veiligheidsvoorschriften en -aanduidingen in acht en volg de aanwijzingen op.

2.2 Gebruik

De Carbolt 102 is uitsluitend bestemd voor het beveiligen van uw zijdeur van de bestelauto tegen inbraak. Afhankelijk van het type bestelauto kunnen er 1 of meerdere deuren worden beveiligd.

2.3 Veiligheidsvoorzieningen

De veiligheidsvoorzieningen, welke zijn aangebracht door de leverancier van de bestelauto en de leverancier, van de Carbolt 102, mogen tijdens bedrijf niet worden verwijderd of geblokkeerd.

3. INHOUD COMPLETE SET CARBOLT 102

Artikel nummer	Aantal	Unit	Product naam
00610306	1	stuks	slotkast
54000001	1	stuks	primer
00600001	1	stuks	Kleinmateriaal incl. slotoog
00210305	1	stuks	Kabelset
00310301	1	stuks	2 componenten Lijm
00310302	1	stuks	Spuitmond
00610201	1	stuks	Bedieningsunit
00610202	1	stuks	Stickers

4. MONTAGE

4.1 Inbouw rechter zijdeurbeveiliging



Zoek een geschikte plaats voor de slotkast en de slotoog. Zorg ervoor dat de slotkast op de carrosserie van het voertuig wordt gemonteerd.

Het is raadzaam om eerst de slotkast en slotoog met een aantal parkers te monteren voordat de lijm wordt aangebracht. Dit om te controleren of de haak goed in het oog valt.

- Maak de ondergrond blank (lak moet geheel verwijderd zijn van de carrosserie)
- Breng de primer aan
- Maak de achterkant van de slot-oog en kast ruw met schuurpapier.
- Breng de 2-componenten lijm aan op de slotkast.
- Druk de bedieningskast tegen de carrosserie. Draai de zelfborende schroeven met platte kop door de 4 gaten van bedieningskast in de wand.
- Plaats het hoekstuk aan het geleidestuk. Doe dat zodat de slothaak in gesloten toestand (haak staat onderin de kast) in het slotoog valt. Voor het vastzetten, gebruik de bouten lage bolkop m5x16.
- De locatie van de slotplaat is nu bekend, teken dit af. Haal het hoekstuk weer van de geleideplaat. Bevestig nu de slotplaat met lijm en zelfborende schroeven.

	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de bedieningsunit op de zijwand naast de achterdeur die het laatst opengaat. Gebruik hiervoor de vier meegeleverde zelfborende schroeven.
	<ul style="list-style-type: none"> • Leg de buitenkabel van de slotkast naar de bedieningsunit. • De kabel dient eventueel vastgezet te worden m.b.v. leidingklemmen en zelfborende schroeven • Voer de binnenkabel vanuit de slotkast door de buitenmantel naar de bedieningskast. • Doe dat zodat de binnenkabel door de veer gaat en het oogje om het boutje kan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de binnenkabel op lengte. Steek de binnendraad door de kabelspanner en maak deze vast aan de schuifspanner. Pas op de binnenkabel beschadigt makkelijk. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Draai, zowel bij de slotkast als bij de bedieningskast, de spanner voor de bedieningskabel in de betreffende kast. • Dit opdat de spanmogelijkheid maximaal wordt • Draai de moeren van de bedieningskast met sleutels 19 en 24 tegendraads vast 	

4.2 Testen

- Controleer of de aanwezige kabels storingsvrij werken.
- Houd de Carbolt 102 schoon, teveel stof kan storing veroorzaken!

De Carbolt 102 is gemaakt van degelijke materialen, zodat het voor jaren veiligheid biedt. Mocht er toch iets beschadigen, dan kunt u reserve-onderdelen bestellen.

5. ADRESSEN

Carbolt BV is een onafhankelijke onderneming die beveiliging systemen ontwikkelt voor bestelwagens. Wij bieden pasklare oplossingen voor toepassingen op het gebied van beveiliging van bestelwagens.

De afdeling Service van Carbolt BV adviseert u bij het oplossen van technische problemen en voert montage en reparaties uit. Daarnaast levert Carbolt BV reserve-onderdelen voor al haar producten en installaties.

Indien u nog vragen heeft of verdere uitleg wenst aangaande specifieke onderwerpen die betrekking op het door u gekochte product aarzelt u dan niet om contact op te nemen met:

Carbolt B.V.

Aaltenseweg 67A
7051 CN Varsseveld
Nederland

Telefoon: + 31 (0)85 877 2587

E-mail: info@carbolt.nl

Website: www.carbolt.nl